

Anleitung Live TV Streaming auf PC / Notebook

Voraussetzungen:

- WLAN-USB-Adapter UFZ 131 muss am CAP-Konverter angeschlossen sein
- PC / Notebook muss mit dem Hot Spot des CAP-Konverters verbunden sein. WLAN Einstellungen am PC / Notebook gemäß Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.
- VLC Media Player muss auf dem PC / Notebook installiert sein

Vorgehensweise:

- VLC Media Player starten
- Medien -> Datei öffnen.. anwählen
- „Astra 19_2.m3u“ Liste auswählen
- Streaming startet automatisch mit dem Sender „Das Erste“
- Mit den Tasten „N“ und „P“ kann ein Programm vor- bzw. zurückgesprungen werden
- Zusätzlich kann die Wiedergabeliste mit dem rot markierten Icon ein- bzw. ausgeblendet werden. Ein Senderwechsel innerhalb der Wiedergabeliste erfolgt durch ein Doppelklick auf den gewünschten Programmnamen.

